

Tipps für die Benutzung und Reinigung der Airhead Komposttoilette



Tipps zum Benutzen und Reinigen der Airhead Toilette:

Bereiten Sie einen Kokosfaserblock vor. Dazu den Block in einen entsprechenden Behälter (ein aufgelöster Kokosblock 650gr ergibt ca. 8 Liter Fasern) legen und mit ca. 1 Liter heißem Wasser übergießen. Das Wasser einwirken lassen und wenn es entsprechend abgekühlt ist zerbröseln. Je trockener die Fasern in den Feststoffbehälter gegeben werden umso besser ist das für die weitere Benutzung. Der Feststoffbehälter sollte mindestens zur Hälfte befüllt sein. Die Benutzung der Toilette ist sehr individuell und hängt stark von der Beschaffenheit und Konsistenz der Feststoffe, sowie der Häufigkeit der Benutzung ab. Eventuell kann es erforderlich sein mit etwas mehr Kokosfasern zu befüllen.

TIP:

Ziploc Beutel in der Größe 8 Liter eignen sich sehr gut zum Vorbereiten der Kokosfaser. Den Kokosfaserblock in die Tüte legen, 1 Liter warmes Wasser dazugeben, die Tüte verschliessen und 1-2 Tage liegen lassen. Der Inhalt quillt dann von selbst auf.

Durch die permanente Durchlüftung wird der Inhalt des Feststoffbehälters ausgetrocknet. Je nach Häufigkeit der Benutzung sollte der Inhalt trocken bis leicht feucht sein, jedoch niemals nass oder gar flüssig. Der Feststoffbehälter und das Rührwerk sind so konstruiert, dass Kokosfasern am Rand und am Boden nicht vermischt werden.

Wenn der Inhalt leicht feucht ist, sind die Voraussetzungen für die Kompostierung am besten. Toilettenpapier und Bowl Liner zersetzen sich erfahrungsgemäß schwerer, benötigen für die Zersetzung in jedem Fall Zeit und eine gewisse Grundfeuchtigkeit im Feststoffbehälter.

Urinieren:

Die Klappe bleibt dabei geschlossen, so wird gewährleistet, dass kein Urin in den Feststoffbehälter gelangen kann.

Frauen benutzen die AirHead Toilette wie eine Standardtoilette, Männer können auch stehen, allerdings raten wir davon ab. Vermeiden Sie es, direkt auf die Klappe oder die beiden vorderen Löcher zu zielen.

„Das große Geschäft“

1. Drücken Sie den schwarzen Hebel, um die Klappe zu öffnen
2. Versuchen Sie mit etwas Konzentration genau die Mitte der Öffnung zu treffen.
3. Schließen Sie die Klappe wieder
4. Vermischen Sie die Feststoffe mit den Kokosfasern, durch mehrfaches drehen der Kurbel in beide Richtungen
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf
6. Schließen Sie den Toilettendeckel, wenn Sie fertig sind.

Benutzung der Toilette mit den Bowl Liner (Papiereinleger) bei starkem Seegang oder um Verschmutzungen der Toilettenschüssel zu vermeiden.

1. Legen Sie einen Bowl Liner bei geschlossener Klappe auf die Klappe.
2. Erledigen Sie ihr Geschäft.
3. Drücken Sie den schwarzen Hebel, um die Klappe zu öffnen

4. Die Schwerkraft sollte den Rest erledigen und der Bowl Liner mit Inhalt fällt in den Feststoffbehälter.

Wenn Sie das Toilettenpapier mit in den Feststoffbehälter geben, muss im Behälter eine Grundfeuchtigkeit herrschen, damit sich das Toilettenpapier zersetzen kann und sich nicht um die Kurbel wickelt. Wenn sich Toilettenpapier um das Rührwerk wickelt, geben Sie mehr Wasser in den Feststoffbehälter um die Feuchtigkeit zu erhöhen. Je dicker und fester das Toilettenpapier ist, desto schlechter lässt es sich kompostieren.

Hinweis:

Die Zugabe von zu viel Wasser führt zu einer sumpftartigen Konsistenz, und hat zur Folge, dass unangenehme Gerüche entstehen können. Der Inhalt sollte feuchter, bröckeliger Erde ähneln.

TIP:

Idealerweise entsorgen Sie das Toilettenpapier getrennt. Dann sollte der Inhalt des Feststoffbehälters trocken sein und höchstens ein leicht erdiger, torfiger Geruch wahrnehmbar sein.

Entleerung

1. Leeren Sie den Feststoffbehälter spätestens, wenn die Füllhöhe 5cm unter der Oberkante des Feststoffbehälters erreicht ist. Der Zeitpunkt zum Leeren kündigt sich durch höheren Kraftaufwand beim Kurbeln an. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Entleerungszyklen von 2 bis 4 Wochen bei der Benutzung mit zwei Personen erreichbar sind.
2. Nehmen Sie den Urintank und anschließend die Toiletten Schüssel ab. Verschließen Sie dann den Feststoffbehälter mit dem mitgelieferten Deckel.
3. Lösen Sie die Schrauben am Feststoffbehälter und nehmen Sie diesen aus der Halterung.
4. Entsorgen Sie den Inhalt an geeigneter Stelle (Komposthaufen, Biomüll oder Restmüll) Sie können den Inhalt zur Entsorgung auch in einen geeigneten Müllsack umfüllen, wenn das notwendig ist.
5. Wenden Sie dabei angemessene Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen und das anschließende Händewaschen an.
6. Nach dem entleeren können durchaus Reste der Kokosfasern im Behälter bleiben, dann sind wichtige Bakterien für die neue Füllung schon vorhanden und verbessern den Kompostierungsvorgang. Der Behälter sollte nicht ausgespült werden.

Den Urintank leeren, wenn der Flüssigkeitsstand im Sichtfeld des Anzeigefensters zu sehen ist. Um den Urintank abzunehmen, lösen Sie die beiden Schrauben und ziehen Sie die Flasche unten am Metallgriff nach vorne. Wenn der Füllstand höher als das Anzeigefenster ist, läuft Flüssigkeit aus, wenn Sie die Flasche nach vorne herausnehmen. Um dies zu vermeiden, nehmen Sie die Toilettenschüssel ab und verschließen Sie den Urintank mit dem mitgelieferten Deckel.

Leeren Sie den Urintank und schließen Sie sie sofort wieder an die Toilette an, um eine ein Eindringen von Insekten zu vermeiden.

TIP: Wir empfehlen den Urintank regelmäßig (täglich zu leeren). Gerade wenn man nachts die Toilette benutzt wird schon mal vergessen das Anzeigefenster zu kontrollieren.

Reinigung und Instandhaltung

Das Lüftungsgitter in der Steckverbindung sollte beim Entleeren oder mindestens einmal pro Saison gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom aufrechtzuerhalten.

Schrauben Sie die abgeschirmte Manschette vom Schlauch ab und waschen Sie beide Seiten in klarem Wasser. Vergewissern Sie sich, dass das Gitter fest in der Manschette anliegt. Bei Bedarf nachkleben, z.B. mit 3M 5200®.

Reinigen Sie das Airhead Gehäuse von außen mit einem Schwamm und chlorfreien Reiniger für harte Oberflächen.

Das Reinigen der Schüssel

Wischen Sie nach der Benutzung die Schüssel mit Toilettenpapier aus. Anschließend nehmen Sie eine Sprühflasche mit verdünnter Essigessenz, 1 Teil Essigessenz (25% Säure) auf 10 Teile Wasser und sprühen Sie die Schüssel bei geschlossener Klappe, nicht zu feucht, ein. Im Nachgang nochmal mit Toilettenpapier trockenwischen. Sprühen Sie die Dichtungen in Deckel und Sitz nicht mit Essigessenz ein, es können Verfärbungen auf dem Toilettensitz entstehen. Es besteht auch die Gefahr dass durch die Verwendung von aggressiven Reinigern die Dichtung angegriffen wird und im schlimmsten Fall sich Teile der Dichtung lösen.

Verwenden Sie kein Scheuerpulver oder scheuernde Mittel zur Reinigung.

Zur Reinigung des Toilettensitzes verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch mit warmen Wasser.

Es ist nicht erforderlich, den Feststoffbehälter nach dem Entleeren zu reinigen. Es begünstigt sogar den nächsten Kompostierungsvorgang, wenn Reste im Feststoffbehälter verbleiben. Wenn sich im Urinbehälter Gerüche oder Ablagerungen bilden, reinigen Sie den Behälter am besten indem Sie ihn mit klarem Wasser ausspülen und anschließend ein Gemisch aus heißem Wasser und Essigessenz einwirken lassen und kräftig schütteln.

TIP:

Wenn der Inhalt im Feststoffbehälter zu feucht ist können Sie mehr Kokosfaser einfüllen um dem entgegen zu wirken. Der Inhalt sollte feuchter bröckeliger Erde ähneln und nicht matschig oder sumpfig sein.

Um Insektenbefall zu vermeiden:

1. Lassen Sie den Lüfter ununterbrochen laufen.
2. Montieren Sie Insektenschutzgitter sowohl in der Zuluft als auch in der Abluft
3. Halten Sie den Toilettendeckel geschlossen.
4. Tauschen Sie den Urinbehälter sofort nach dem Entleeren aus.
5. Werfen Sie kein rohes Obst oder Gemüse in den Feststoffbehälter.
6. Werfen Sie nichts in den Feststoffbehälter, das Schimmel enthalten könnte.
7. Bewahren Sie Kokosfasern, Bowl Liner und Toilettenpapier so auf, dass sich keine Insekten einnisten können.

Sollten es Insekten doch einmal in den Feststoffbehälter schaffen können Sie mit Kieselgur dagegen vorgehen.

Wir empfehlen in einem solchen Fall den Feststoff und Urinbehälter zu entleeren und mit kochend heißem Wasser/Essigessenz intensiv zu reinigen.

Airhead Germany - Wickerer Weg 26 - 65719 Hofheim
Fon: +49 (0) 6192-9628187 - info@airheadtoilet.de

12-2022